

T 4 Kalorimetrische Messung

Einstellungen am Sensoreingang:

Durch einen Mausklick den Sensoreingang mit der Temperaturbox aktivieren.



Am Sensoreingang **gemittelte Werte** aktivieren und als Messgröße bzw. Messbereich $-20^{\circ}\text{C} \dots 120^{\circ}\text{C}$ einstellen.



Messparameter:

Die Messparameter können in der Standardeinstellung bleiben.

Auswertung:

Mit einem rechten Mausklick im Diagramm kommen Sie zu den Auswertefunktionen **1** und mit einem rechten Mausklick auf eine Achse **2** können Sie diese skalieren.

